

Совет пользователям: Панели C-more можно использовать в качестве Web сервера или для обмена информацией по FTP.

Для того чтобы активизировать функции панели по работе с Web server и/или FTP надо: в редакторе C-more войти в меню Setup>>Touch Panel Network>>закладка Web server (или FTP Service) и отметить выбранную функцию.

Для того чтобы иметь доступ к Web серверу панели через Internet, Вам необходимо настроить Ваш маршрутизатор (router) на работу с портами C-more.

Перечень назначений портов используемых панелями C-more:

Загрузка/выгрузка проекта (Project Transfer): 9999

Ретрансляция (Pass through): 11110

Электронная почта (Email): 25

Web server: 80

FTP: 21 (по умолчанию, но может быть изменен)

Если в Вашей сети (или у провайдера) работа с портом 80 заблокирована, возможно сделать переназначение портов, например: 8080 или 8000 на стороне WAN на порт 80 на стороне LAN, набрав в браузере строку подобную этой: <http://65.182.78.151:8080>